

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI MULTIUSO (BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)

1. Zapoznać się z opisem produktu i sprawdzić jego zgodność z zamówieniem i opisem - w przypadku niezgodności rozpocząć procedurę reklamacyjną.
2. Sprawdzić wymiary otworu w ścianie z zalecanymi przez producenta.
3. Oczyszczyć i wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu.
4. Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego w ścianie otworu i unieruchomić oraz rozstrzygnąć potrzebę usunięcia lub nie dolnej poprzeczki stabilizującej na czas transportu. Przy drzwiach typu REVERSIBLE jest to wskazane.
5. Wyznaczyć poziom podłogi i dopasować do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła, skorygować błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze. Unieruchomić ościeżnicę stosując kliny montażowe.
6. Sprawdzić i ewentualnie doregulować klinami belkę pionową ościeżnicy strony zawiasowej.
7. Po sprawdzeniu prawidłowości w zależności od rodzaju ościeżnicy i wybranego sposobu montażu: kołkami przez ościeżnicę lub kołkami przez wąsy montażowe (w zależności od typu drzwi od 2 do 4 wąsów montażowych) zakotwić ostatecznie ramę w murze.
8. Sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji dokonać stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze.
9. Ramię ościeżnicy ryglujące zamki należy ustawiać nie pod poziomice, ale dopasowując je do skrzydła, jeszcze raz sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy.
10. Dokonać korekt, jeśli jest potrzeba, jeśli nie to ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w murze.
11. Wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem za pomocą niskorozprężnej poliuretanowej pianki montażowej bądź za pomocą zaprawy cementowej.
12. Zamontować szyldy, klamki i wkładki. Usunąć podkładkę PCV blokującą język zamka. Usunąć cztery listewki PCV znajdujące się na skrzydle w przymyku
13. Po zastygnięciu usunąć nadmiary pianki (cementu) i obrobić krawędzie otworu w murze.
14. Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi bezpośrednio po ich zamontowaniu.

